

FINISHER-80E100E,125E シリーズ

フィルター交換手順書

1.準備

- ・機械の裏から作業するため、機械を動かせるように、正面および上部を片付けてください。
- ・ゴミやホコリが舞い上がるため、マスクや掃除機を用意してください。
- ・機械の裏のパネルを開けるため、大きめのマイナスドライバー、もしくはコイン（最新式は六角レンチ）を用意してください。

2.機械の裏パネルを開ける

- ・機械の裏のパネル2枚を開けてください。



3.フィルターをはずす

- ・フィルターのリングを図のように押すことにより、フィルターをはずしてください。



4.フィルターのリングを確認してください。

- ・フィルターの両サイドにはゴム製のリングが付いています。そのリングの中央（写真ではボールペンで赤いしるしをつけてあります）にくぼみがあり、そのくぼみを利用してフィルターを固定します。手で触ってそのくぼみの場所を確認してください。



5. フィルターを取り付ける

・フィルターは上から取り付けます。リングの部分をハート型にして、くぼみが鉄板に食い込むようにしてセットしてください。正常にセットされると「パチン！」と音がします。引っ張って外れなければOKです。

この際リングが水平になっていることを確認してください。



・次に下の部分を取り付けます。

最後のフィルターをセットするときは、ゴムが広がる力を利用してください。“最後の一広がり”が足りない場合は、鋭利な棒でリングを引っ掛けるなどしてみてください。



・フィルターがセットされたら、フィルター中央部を横に強く引っ張って、フィルターが外れないことを確認してください。フィルターが外れなければ正常にセットされています。



6. 機械の裏パネルを閉じる

- ・ 機械の裏パネルを閉じてください。

ネジがネジ穴に対し垂直になる位置にパネルをセットしてからネジを締めてください。

7. 確認

- ・ ブロアーを作動させて、集塵力を確認してください。
- ・ フィルターが一箇所でも正常にセットされていない場合、フィルターの外側にゴミが大量に吐き出されます。ある程度使用した後、前の扉を開いてフィルターの外にゴミが飛び出していないか確認をしてください。（フィルター交換の際のゴミは取り除いておいて下さい。）

