

ペーパーが左右にずれる時の対処法手順書

症状

- ・ペーパーを動かした際、ペーパーが左右にずれる。
左右調整ネジ動かしてもペーパーが中央に収まらない。

対処1：ハンドルを上上げる。

ペーパーを取り替えるハンドルがきちんと上に戻っているかを確認する。
上がっていない場合は手で軽く上上げる。



対処2：(対処1でも直らない場合)ゴムプリーを整える



- ①ゴムプリーの表面が赤線のように中央が凹んでいるとペーパーが左右にぶれます。
- ②ゴムプリーの表面が赤線のように中央が膨らんでいる（もしくは出荷時のように平面である）とペーパーが中央に落ち着きます。



①のようになっているときは細かいペーパーを図のようにあてペーパーを動かしゴムプリー表面を②のような状態に整えてください。

(図中の赤い線は極端な例です。実際はほんの少しの曲面で大丈夫です。)

*この際、押さえる指を火傷をしないように気をつけてください。

*この際、ゴムプリーに手や服などを巻き込まれないように注意してください。

対処3 : (対処1でも2でも直らない場合)

・エンドレスブロックが老朽化している可能性があります。エンドレスブロックごと交換する必要があるかもしれません。

・ゴムプリーが修正不可能なほど減っている可能性があります。ゴムプリーを交換してください。